

EASY-5 便斗專用液晶顯示清香機(三效器)使用說明



◎ **開始使用**

- 打開噴霧機上蓋
- 將全新鹼性電池放入正確位置，按 reset 鍵啟動設定模式
- 依實際需求選擇功能鍵，調整和設定噴霧模式
- 設定完成後，放入噴霧瓶並闔緊上蓋(噴霧瓶需正確卡入噴霧機鐵環內)

注意：安裝電池時請勿先放入噴霧瓶，避免噴劑誤噴入眼睛

◎ **液晶顯示幕**

- 此符號閃爍時：表示本機已啟動噴霧模式
- 此符號閃爍時：表示本機噴霧次數已達預設值，需更換噴霧機；並重新歸零倒數計數(參見 G-4,G-7.1)
- 此符號閃爍時：表示電池量即將耗盡，需更換電池(參見 G-8)
- 此符號閃爍時：表示本機為標準有聲狀態(參見 G-7.2 靜音模式)

◎ **功能鍵**

- **clock**：設定時鐘
- **start**：每日啟動時間
- **day-hrs**：每日工作時數
- **sprays**：噴霧瓶噴霧次數 / 剩餘可使用次數
- **day**：服務週期 / 剩餘可使用天數
- **clear**：
 - 歸零 和 計數(倒數計數)
 - 有聲 / 靜音模式切換
- **check**：快速查詢設定值及目前工作狀態
- **reset**：回復原廠設定值(自動偵測內定值並啟動噴霧一次)

◎ **操作設定**

- G-1 **clock**：按 **clock** 鍵調整現在時間(24 小時制)，每按一次單鍵增加 10 分鐘，例 0800, 0810, 0820...
- G-2 **start**：按 **start** 鍵調整每日啟動時間，每按一次單鍵增加 1 小時，例 22, 23, 00, 01...
- G-3 **day-hrs**：按 **day-hrs** 鍵選擇每日工作時數。5 種工作時段選擇 - 8, 10, 12, 16, 24 小時
- G-4 **sprays**：按 **sprays** 鍵選擇噴霧瓶噴霧次數。6 種次數選擇 - 2000, 2500, 3000, 3400, 6000, 9000 次
 註：本機內建音頻提示，當噴霧次數到達預設值，即以每分鐘 2 秒長音提示直到 24 小時後自動停止
- G-5 **day**：按 **day** 鍵選擇服務週期。6 種週期選擇 - 15 天, 30 天, 45 天, 60 天, 75 天, 90 天
- G-6 **interval**：微電腦依據上述設定，自動計算噴霧間隔並顯示於液晶螢幕。
- G-7 **clear**：
 - G-7.1 按 **clear** 鍵歸零已噴霧次數(sprays)及已使用天數(day)。
 - G-7.2 長按 **clear** 鍵啟動 / 消除靜音模式(靜音時螢幕不顯示)

注意：靜音狀態下，本機所有內定按鍵音、電量不足警告音、更換噴瓶警告音等都將一併關閉

- G-8 當微電腦偵測電池電量不足且即將耗盡時，螢幕會出現並閃爍 符號，同時發出連續短聲警告音；當電池更換後即自動停止

原廠內定值



- G-9 **check**：按 **check** 鍵快速查詢設定值及目前工作狀態

- G-10 **reset**：按 **reset** 鍵回復原廠預設值